

## Kan jag åtgärda fel som kan uppstå?



Stäng av Strömmen (på väggen bakom maskinen)

Vrid vredet till "stoppläget" ("klockan 12")

Slå på strömmen och tryck på "on- knappen" på högra framsidan"

Svara "ok" på eventuell felkod i Display-fönster

Vrid/stega sedan fram med Programvredet, vänta ca 1sek på varje programsteg tills aktuellt program visas i Displayen

Tryck på "Start" och vrid sedan Vredet åter till Stopp ("klockan12") och då kommer program avbrytas.

Om detta inte fungerar kan du göra en felanmälan till Miele

<https://www.skytten3.se/service/felanmalan/>